品質保証書及び自転車販売証明書

防犯登録の際にこの販売証明書をご持参ください。 ■									
お買い上げ年月日 年	月日								
●保証期間は、お買い上げ日より1年間(ただし保	R証規定による)·初期不良の交換は7日間以内								
ご芳名(自筆ご署名ください)									
〒									
電話()	品質保証書を受け取りました。								
商品名	型式名								
防犯登録番号	車体番号								
サイズ・カラー	売価								
■自転車について この自転車は、当社の製品規格に基づき厳重な品質管理と検もとに製造されたものです。お客様の通常の使用または当社扱説明書に従って使用された状態で、万が一品質上の不具たりましたときは、保証書の内容により、保証修理実施店で無料(以下保証修理)を致します。なお、保証修理は補修または部交換によって行い、交換した不具合部品は弊社の所有となりを使によって行い、交換した不具合部品は弊社の所有となりをではません。本書に明示した期間、条件に基づき保証修理約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律権利を制限するものではありません。尚、この保証書は、紛失ても再発行はいたしませんので、十分に内容を確認した上、大保管してください。 ■購入時の点検 詳細は、取扱説明書をご確認ください。また、「点検・調整チェ・スト」に従い定期点検・整備を行ってください。	************************************								
【保証責任者】	名]								

- ※商品名や型式名の記入は、自転車本体に貼付してあるシール、またはお送りした箱の側面の記載をご参考ください。
- ※通信販売でお買い上げの場合や、景品・記念品として受領された場合には、販売店の日付が入った伝票、あるいは運送会社の送り 状も併せてご提示ください。

JIS規格基準耐振テスト適合品



必ず保管してください。

三輪自転車取扱説明書



輸入発売元 代野 株式会社三仏ゴ

TEL:092-622-0009 FAX:092-622-0099

カスタマーサービス:0120-515-380(平日 AM10:00~PM5:00)

当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

快適・安全にご利用いただくため、ご使用前に必ずお読みください

- ●必ず防犯登録を行ってください。(詳細は13ページをご参照ください)
- ●お子様がご使用になる場合は、保護者の方が必ずこの説明書をよく読んで、正しい乗り方と注意事項などにつ いて、わかりやすくご指導ください。
- ●読んだ後は大切に保管して必要に応じてご活用ください。(販売の証明となる伝票や、運送会社の送り状控え なども一緒に保管ください。) 自転車を他人に譲る場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- ●購入後の初期点検およびに定期点検は、必ず実施してください。
- ●この自転車の取扱・点検・調整などについて不明な点はミムゴ、またはお近くの自転車店にご相談ください。
- ●整備や故障、修理などで部品を交換される場合はミムゴ、またはお近くの自転車店にご相談になり、自転車が 常に完全な状態であるようお心掛けください。
- ●この説明書の中には、お買い上げの自転車にあてはまらない部品説明も含まれていますが、ご了承ください。
- ※商品の基本的なセッティングはされておりますが、「輸送時の振動」や「初期伸び」などで、お客様に調整 して頂かなければならない場合がございます。予めご了承ください。

警告表示は危険の程度に応じて次の区分で表示していますので、特に注意してください。



取扱を誤った時に、使用者が死亡もしくは重傷を負う



取扱を誤った時に、使用者が傷害を負う危険が 想定されるとき及び物的損害のみの発生が想 注意定されるもの。



危険の程度とは関係なく道路交通法で禁止されてい る行為。誤ると思わぬ事故・けがを負う危険が予知さ 禁止れるもの。



使用者に必ず実行していただきたいこと。


目 次

付属品·空気圧·適応身長 —————	—— P1	三輪自転車の機能説明 ――――	P9~10
警告事項 ————————————————————————————————————	− P2~3	乗る前の点検	— P11
注意事項——————	P4	日常のお手入れ・ブレーキの調整 ――	— P12
三輪自転車各部の名称	—— P5	防犯登録について・こんな時どうする?	— P13
三輪自転車の組み立て ―――――	—— P6	品質保証規定 ——————	— P14
三輪自転車の取扱いと調整	—— P7	保証書·販売証明書 —————	— 裏面
三輪自転車を快適・安全にご利用いただくために	に — P8		

付属品

※付属の工具は組み立てに必要な工具の一部のみです。不足する工具はお客様にてご用意ください。

●簡易スパナ 使用箇所:ペダルの固定(7ページ)



既に取り付けてありますが、 ゆるみがないかご確認頂く際に使用します。 ●六角レンチ 使用箇所:ハンドルの固定 (6ページ)

高さや角度の調整に使用します。



ハンドルの固定、

使用箇所:車輪中央のハブ

●ハブ保護用キャップ



ハブのナットを保護するために装着します (5ページ「各部の名称」(①ハブ) ※外れたり紛失しても、特に走行に影響はありません

イヤサイズ・空気圧・耐加重

タイヤサイズ	空気圧 ※ノーパンクタイヤ除く	耐加重			
14インチ 14×1.75	40PSI/280KPA	65kg(振動7万回以上)			
16インチ 16×1.75	45PSI/320KPA	65kg(振動7万回以上)			
20インチ 20×1.75	45PSI/310KPA	65kg(振動7万回以上)			

標準適応身長目安

サドルにまたがりペダルに足を乗せた時、ひざにやや余裕ができるようにサドルの高さを調整できること。 また、小さな方や初心者はサドルをいちばん下げた状態で両足がかかとまでべったり地面につくことが大切です。

身 長 (cm)	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
サドル高 (cm)	62	65	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99

※この場合の「サドル高」は、地上からサドル上部までの高さを意味します。

上記のサイズは、日本人の標準体位によるもので、腕や脚などの長さにより多少サドル高に差がでます。

積載条件をこえる荷物を積まない

接触やバランスをくずし転倒によるケガのおそれが 禁止 あります。

【積載条件の目安】

- ●前カゴ······約2Kg(ロータイプ:約1.5kg)
- ●後カゴ·····・約13Kg(ロータイプ:約12.5kg)

(カゴから飛び出さないように)

サドルやハンドルは引上げ限界線より **土に上げた状態で乗らない**

サドルやハンドルがはずれたり折れたりして、転倒に よるケガのおそれがあります。最も高くした場合で も、シートポストおよびハンドルポストの下端が、 6.5cm以上パイプに入るようにしてください。シート ポストおよびハンドルポストの限界線 (MAX) が見え てはいけません。

グリップ (ニギリ部) のゆるんでいる ものには乗らない

グリップ (ニギリ部) の弾性が低下し、回るものは、ハ ンドルから抜ける恐れがあり、大変危険です。自転車 店ですぐに取り換えてください。

自分で改造しない

部品が外れたり、こわれたりして転倒し、ケガをする 恐れがあります。



修理や部品の取り付けは自転車店にご相談ください。

スピードを出しすぎない

スピードを出しすぎると、ハンドル操作が難しく、ブ レーキも効かなくなり、事故を招くおそれがあり危 険です。

ぬれた道や下り坂ではスピードを 出さない

ブレーキが効きにくく、スリップしやすいため、思わ ぬ事故や転倒によるケガのおそれがあります。

手やハンドルに荷物を下げたりペット ****** をつないだりしない

バランスをくずして転倒しケガの恐れがあります。



荷物はキャリア(荷台)やバスケットに積んでください。

スポークの間に固形物(ボール等)を ☆ 入れて走らない

固形物が移動し、ブレーキやダイナモに接触し転倒す るおそれがあります。

運動機能が低下するものを飲んだとき ☆ は乗らない

衝突や転倒によるケガの恐れがあります。酒気を帯 びているときや、大変疲れているときは乗らないでく ださい。病気やケガをしている人は乗らないでくださ い。体が不自由な人は十分ご注意ください。メガネを 常用している人は必ずメガネをかけてください。

異常があるときは乗らない

点検しないで、異常があるまま走行すると、転倒によ 禁止 るケガのおそれがあります。



異常を発見したら自転車店にご相談ください。変形・ヒビ割 れ等異常のある部品は必ず交換してください。曲がりを直し 強 制 ての再使用は破損の原因になりますので、絶対にしないでく ださい。衝突したとき、前フォークが曲がることによりショッ クを吸収し乗員のケガを防止する役目をもっています。

ハンドルから手を離さない

(手放し運転や傘をさしての運転、携帯電話の使用など)

バランスを崩して転倒し、ケガのおそれがあります。 また、危険を回避するための急な操作ができず、事 故をまねく恐れがあります。片手運転は絶対に禁止

外部の音を遮断した状態で乗らない

イヤフォンやヘッドフォンを装着した状態での使用 は、周囲の状況把握ができず注意力が低下し、事故 をまねく恐れがあります。

傘やステッキ、釣竿などを車体に 差し込んだり、吊り下げたりしない

車輪をロック(固定)させたり、歩行者にケガをさせ るおそれがあります。

車輪・ギア・チェーンなど回転している ☆ ところに手を触れない、触れさせない

車輪に巻き込まれたり、はさまれたりして、ケガをす るおそれがあります。

ブレーキの制動面に注油しない

ブレーキが効かなくなり、衝突や転倒によるケガのお 禁止 それがあります。

坂道で駐停車をしない

坂道で駐停車をすると思わぬ事故が発生する恐れが 禁止 あります。



平坦で安全な路面に止めてください。三輪自転車の 場合、必ず前車輪ロック装置を作動させてください。





走りながらライトの操作をしない

靴が車輪に巻き込まれ転倒しケガをするおそれがあ 禁止 ります。



必ず停止してからライトの操作をしてください。



凹凸の激しいところを走らない

(歩道の段差や溝、階段など)

●凹凸では

簡易舗装の道では、いたるところに穴があいています。ス ピードをおさえて通りましょう。

●軌道敷では

原則として入ってはいけません。もし入るときには、軌道敷 のすき間にタイヤを挟まないよう十分注意してください。危 ないと思ったら、降りて押して通ってください。

●山路では

路面が荒れています。落石にも十分気をつけてください。ガ ケくずれの危険がありますので、路肩に寄りすぎないよう注 意が必要です。凹凸状態の道ではペダルが地面に接触しな いよう道を選んで走ってください。

●ジャリ道では

ハンドルがとられ、ふらつきやすいうえ、スリップしたり、タ イヤ、リムを損傷するおそれがあります。無理に乗らず、降 りて押しましょう。



二人乗りやアクロバット的な乗り方は しない

立ちこぎ等、アクロバティック的な乗り方は転倒や落 車によるケガのおそれがあります。また、二人乗りは 法律で禁止されており、たいへん危険です。絶対にや めましょう。



視界が悪いときは無灯火で乗らない (夜間や霧などのとき)



ヘッドランプが標準装備されていない機種には、別売の ヘッドランプを必ず装着してください。

強制 ランプが点かないときは押して歩いてください。

●夜間

夜間に乗車する場合は、必ずヘッドランプを点灯してくださ い。ヘッドランプの明かりは、路面状態を見るのみでなく、他 の車両や歩行者からの視認をしやすくする効果があります。 走行中ランプの電球がきれた場合には新しいものと交換し、 で使用ください。電球は必ずランプの仕様にあわせてで使用 ください。

●霧のとき

霧の深い日は見通しが悪く、たいへん危険な状態です。必ず ヘッドランプを点けて走りましょう。*雨・強風・雪・霧の中 を走った後は手入れを十分しておかないと、サビや故障が 発生する場合がございます。ドロや水気をよくふきとり、必 要部分に注油しておきましょう。

リフレクターが汚れていたり破損した ☆ ままの状態で乗らない

テールランプおよびリフレクターは、後続の車両からの 確認をするうえでたいへん重要です。汚れ・損傷や故障 の場合には直ちに修理をしてご使用ください。

ハンドルの形を変えない

★ ル ハンドルを上向きや前向きにして乗ると、乗車姿勢が 不自然なため走行が不安定となり、転倒しケガをする おそれがあります。



車輪の脱着やサドルの調整後、締め付け を確認しないまま乗らない

車輪やサドルが外れて、転倒によるケガのおそれがあ ります。必ず乗る前に確認してください。

●車輪について



自転車を持ち上げて、車輪を上から強く叩き、車輪がずれ たりガタついたりせずに、前フォークやフレームにしっかり 強制 固定されていることを確認してください。

●サドルについて



上下・左右および前後にガタや動きがないこと、フレームと まっすぐに取り付いていることを確認してください。また、サ 強制ドルの前後を持って上下・左右に力を加えた場合に動きが なく、しっかりと固定されていることを確認してください。

視界の悪いときは乗らずに押して歩く

見通しが悪いと、衝突や転倒のおそれがありますので、 禁止 乗らずに押すようにしましょう。

踏み台代わりなど走行以外の用途で 使用しない

転倒によるケガのおそれがあります。



山岳・河川などでは、絶対に使用しない

ハンドル・フレームなどが折損したり、ブレーキが効 かなくなったりして、転倒してケガをするおそれがあり



幼児を乗せない

自転車が倒れてケガのおそれがあります。

注意事項

カーブではスピードを出さない

曲がりきれずに思わぬ事故を招きます。

カーブではブレーキ操作に注意

横すべりをおこし転倒する危険があります。 スピードを落として走りましょう。



自動車の横を走り抜けるときは スピードを出さない

自動車のドアが急に開き衝突の危険があります。



スタンドを完全に跳ね上げていない 状態で乗らない

カーブのときスタンドが地面と接触し転倒によるケ ガの恐れがあります。



スタンドを上げるときは、必ずロックを解除してください。



走行中ブレーキワイヤーを引っ張った り曲げたりしない



カーブで曲がる側のペダルを下に ☆ しない

ペダルが地面と接触し転倒によるケガの恐れがあり ます。自転車は自動車と違い、コーナリングでカーブ するとき、内側に傾きます。この傾斜によって遠心力 と自転車の重量のバランスをとるのです。スピード を出しすぎていると、このバランスが崩れカーブを 曲がりきれなかったり、道路のセンターラインを越え てしまったりする場合があります。

●カーブの手前ではスピードを落とす

カーブでの見通しはききませんので、必ず手前で十分な減 速をしましょう。

●ペダルをとめる

コーナリング中はペダルを止めてください。傾斜したとき路 上の凸部にペダルがあたることがあり危険です。カーブする 側のペダルを上にするか、左右水平にしておいてください。

●ブレーキをかけない

コーナリングの最中に急ブレーキをかけると、横スベリをお こし転倒する危険があります。

●坂道では

下り坂ではスピードの出しすぎは禁物。登り坂ではハンドル がふらつきやすいことを考慮し無理に乗らず、降りて押しま



片側ブレーキはかけない

片側ブレーキ(特に前ブレーキ)をかけると、バラン スを崩して転倒し、ケガをするおそれがあります。走 行中は常にブレーキレバーをすぐ握れるようにして ブレーキは前後ともかけてください。



急ブレーキはかけない

急ブレーキをかけるとスリップして転倒する恐れが あります。前方に注意して安全走行してください。

ギア変速は一度に2段以上しない

必ず一段ずつ変速してください。一気に変速すると、 チェーンが外れて転倒によるケガの恐れがあります。

すべりやすい所では乗らない

(雪道や凍結した道、工事用の鉄板の上など)スリッ プして転倒によるケガのおそれがあります。避けて通 るか、押して歩いてください。

●砂·小石 舗装道路の砂や小石はスリップを招きます。 急ブレーキ、急旋回は厳禁です。

市街地走行では溝に注意。思わぬところでド

ブにはまる危険があります。 工事中の鉄板道路では、隙間やスリップに注 ●鉄板道路

意してください。特に雨の日はスリップしやす く危険です。走り慣れない道を走るときは、い つもより注意が必要です。

雪の日には乗らずに、降りて押して歩いてくだ さい。また、冬は晴れた日でも日影の路面が 凍っていたり、雪が残っていたりしますので注 意が必要です。



すべりやすい靴やハイヒールをはいて ★ 乗らない

足がペダルから外れて転倒するおそれがあります。 素足、ゲタ、サンダル、かかとの高い靴でのご乗車は おやめください。動作のしやすい履物をお選びくだ さい。安全確保のために走行中はヘルメットを必ず 着用するようにしてください。尚、風などで飛ばない ようにしっかりと留めてください。



乗るときは巻き込まれやすい服装や ☆ 荷物を避ける(長いスカートやマフラー、傘など)

車輪やギアに巻き込んで転倒によるケガの恐れがあ ります。着物やスソの長いスカートなど、動作のしに くい服装はおやめください。肌を露出する服装では 乗らないでください。転倒したり、ぶつかったりしたと きケガをするおそれがあります。



雨・強風のとき

●雨のとき 注 音

服装(雨具)を整える。傘を持っての片手運転は絶対におや めください。雨ガッパやレインコートを着るときは、裾が引っ かからないように、必ずセイフティバンド、輪ゴム、クリップ などで留めてください。また、雨の日はブレーキが効きにくく スリップしやすいので、ゆっくり走りましょう。

●強風のとき

ハンドルがふらつきやすく、安全に運転できません。降りて 押して歩きましょう。




お子様が乗られる場合は

ブレーキレバーに指が届いているかどうか確認して ください。また、正しいブレーキのかけ方ができるま で繰り返し教えてください。



各部の名称

※下記の番号は、6~10ページの説明に使用しておりますので、照らし合わせてご覧ください。



- 1 フレーム
- 2. ハンドルチューブ
- 3. ハンドルポスト
- 4. グリップ
- 5. ベル
- 6. ブレーキレバー
- 7. ブレーキワイヤー
- 8. ブレーキ
- 9. 前カゴ
- 10. 後カゴ
- 11 ライト
- 12. 前フォーク

13. タイヤ

17. ハブ

18 クランク

19. ペダル

21. チェーン

14 スポーク

16. タイヤバルブ

20. チェーンカバー

- 26. サドル固定レバー
- 15. リム 27. シートポスト

25. サドル

- 28. カギ
- 29. ライト手元スイッチ(左ハンドルグリップ)
- 30 スイング切替レバー
- 31. 前車輪ロック装置 (右側のブレーキレバーに装着)
- 32. 変速機
- 33. 変速機レバー
- 22. フリーホイール 34. 変速機ワイヤー
- 23. リフレクター 35. **ハンドル**角度調整ネジ (6ページ参照)
- 24. 泥除け 36. ハンドル高さ調整ネジ(6ページ参照)

三輪自転車の組み立て



配送直後のお願い



振動などで各部にネジなどの緩みがないか確認してください。また、気温の変化に 対応するため低めの空気圧となっておりますので、空気圧の補充を行い、乗車して ください。補充なしで加重をかけるとパンクする事があります。また新しい自転車の 場合、ブレーキが固い場合がございますので、前後ブレーキレバー(6)を10回以上 握って、スムーズになるようになじませてからご使用ください。

パンドルの目定(角度・高さ調整)



(六角レンチ使用)

●ハンドル「角度」の調整




ハンドルの角度を起こして固定します。 付属の六角レンチで、ハンドル前面のネジ ③5 を緩めて、ハンドルの角度を調整し、時計 回りにしっかりと固定します。

ハンドルを横から見て、ニギリ部(4)とハンド ルポスト(3)とが直角になるのが標準です。



●しっかりと固定し、緩みがないことをご 確認ください。●ブレーキワイヤーが絡 んでいないことを確認してください。●定 期的に、ネジが緩んでいないか、点検・ 確認してください。

●ハンドル「高さ」の調整



高さ調整が必要な場合は、同じく付属 の六角レンチで、ネジ (36) を3回ほど緩 めて調整します。


※緩めすぎると固定ウスが抜け落ち、 固定出来ませんのでご注意ください。 (ウス:ハンドルを内部で固定する部品) サドルに腰を降ろして、ハンドルを握っ たときに肩や肘に余分な力が入らず、リ

ラックスできるくらいの高さが適当です。





●ハンドル境界線が隠れるまでしっかりと差し 込んで、ネジをしっかりと固定し、緩みがないこ とをご確認ください。●調整時、ハンドルを完全 に抜かないようにしてください。●定期的に、ネ ジが緩んでいないか、点検・確認してください。



三輪自転車の取扱いと調整



必ずお読みになってから、ご使用ください

サドルの調整。固定

■サドルの高さ


- ●サドルに腰をおろし、ペダルを一番下にして足を乗せ た時に、ひざが軽く曲がる程度の高さが適当です。
- ●背が小さい方や初心者の方は、両足が地面に確実 に接するくらいの高さに調整してください。
- ●マウンテンバイクで悪路および下り坂を走行する場 合は、両足が地面にぴったりと着く高さに調整してく ださい。



シートポスト境界線が隠れるま で、しっかりと差し込んで、しっ かりと固定してください。



■サドルの上げ下げ



サドル固定レバー(26)を反時計回り に回すと、シートポスト(27)が緩みま す。固定する場合は、時計回りに締 めつけます。

※固定レバー反対面の金具が、きちんとは まっているか確認してください。空回りし、固 定できない原因になります。



しっかりと固定し、緩みがない ことをご確認ください。

■サドルの前後位置・角度調節

サドルの前後位置は、ペダルを斜め前の一番力のか かる位置にして足を乗せた時、ひざの中心から垂線が ペダルの中心を通るようにするのが標準です。また、 角度はサドル上面が地面に対してほぼ水平になるよう に調整してください。



調整後はサドル取付けボルト (ナット)をしっかりと締め付け て固定し、緩みがないことを ご確認ください。


ペダルの固定

工場出荷時にペ ダルの取り付けは すでに行われてい ますが、緩みがな いことを確認して ご使用ください。





【右足用】



合、部品破損や事故の原因と なります。しっかりと取り付け を行ってください。定期的にペ ダル取り付けのゆるみがない ことをご確認ください。

(簡易スパナ使用)

ペダルの修理や交換取付は、 自転車店にご相談ください。

三輪自転車を快適・安全にご利用いただくために

風の記と発意

※次のページからの機能説明も必ずお読みください

●十分に練習してからご使用ください

- ・三輪白転車は構造上、二輪白転車とは全く乗車感覚が違います。安全な場所にて十分練習してか らご使用ください。路面の傾斜によって走行中にハンドルを取られることはめったにありません。 が、左右のバランスをとりながらの走行が必要です。
- ・自転車の走行に不安がある方は、初めにスイング切り替えスイッチを「停車時」にして練習しますと、 スイング機能は固定されますのでグラつきは軽減されます。ただし、操作性が悪くなり、路面の傾斜 によって走行中にハンドルを取られることがあります。一日、ペダルをこぐのをやめ、ハンドルの向き を変えゆっくりとてぎながら走行してください。(速度を十分に落として安全な走行をしてください。)
- ※スイングレバー「停車時」での練習の際は、必ず公園などの安全な場所でで使用ください。
- ※公道でのご使用の際には、必ずスイングレバーを「走行時」に切り替えてご使用ください。

●スピードの出しすぎ、急なカーブには注意してください

- ・二輪自転車に比べて、車幅も広く車重も増すため、歩行者や障害物には十分に注意して、低速走 行を心掛けて下さい。
- ・転倒の恐れがありますので、急なカーブを曲がることはできません。一旦、ペダルをこぐのをや め、ハンドルの向きを変えゆっくり方向転換をして下さい。

●安全な道を選んで走行してください

日本の道路事情はバリアフリーの遅れから、歩道と車道での段差や歩道自体の傾斜など転倒しや すい場所があります。ハンドルを取られたりふらついたりしないように、なるべく安全な道をお選 びのうえご利用願います。

●積載重量をご確認のうえ、ご利用ください

特に前力ゴに積載量以上の荷物を載せると、ハンドルをとられ、大変危険です。 視界を妨げる大きな荷物も載せないでください。

最大積載量

前部カゴ…約2Kg(ロータイプ:約1.5kg) 後部カゴ…約13Kg(ロータイプ:約12.5kg)

総積載量

約80Kg (搭乗者を含む)

カゴの中にお子様やペット等を載せたまま、ご利用にならないでください。

開輪時の発震

- ・盗難に遭わないためにも、駐輪時に鍵は必ずかけてください。
- ・駐輪禁止の場所や人・自転車の迷惑になるところに放置してはいけません。
- ・三輪自転車を平坦な路面に止め、必ずブレーキのロック装置により前輪をロックさせ、三輪自転車が 動かないことを確認して下さい。

三輪自転車の機能説明

必ずお読みになってから、ご使用ください


51NESTRAINED MIC

グリップ式のライト手元スイッチ(29)で、ライトの点灯・消灯が 手元でラクに操作できます。(※走行すると点灯します。)

点 灯 ライト手元スイッチを(29)を「ON」方向 (A) に回します。

消 灯 ライト手元スイッチを(29)を「OFF」方向(B)に回します。

走行中のライト操作は、破損や事故の 恐れがあるため、おやめください。



とこのの出立である一位

※型番:MG-TRF163SWN-SLのみの仕様です


明るさ(光)を感知して自動的に点灯します。

※ライト下のスイッチで光感知のフタを開閉できます。

フタを開ける(オートライト時)と、光を感知しての作動となりますので、周囲 が明るいと点灯せず、暗いと点灯する状態になります。フタを締めると、「暗 い」という認識で、走行中常にライトが点灯する状態になります。

※走行速度が遅い場合は点滅することがありますが、故障ではありません。





※通常フタは開いた状態

前車輪ロック装置(31)で、駐輪時に車輪を固定することができます。三輪自転車を駐停車 *** する時は、平坦な路面に停車した状態で車輪ロック装置を作動させてください。

ロック

前ブレーキレバー(6)を強く引き、そのままの状態で、 前車輪ロック装置(31)を指先で引上げます。

前ブレーキレバー(6)を強く引き、 手を離すと自動的に解除します。



●ロックがかかりにくい場合は、両手でしっかりと前ブレーキレ バー(6)を引いてください。●坂道での駐停車はしないでくださ い。平坦な路面に停車した状態で操作を行ってください。●前 車輪ロック後、本体が動かないことを必ず確認してください。




成競多段的不同的[1]

お好みの位置に合わせて走行してください。

1速 (スタート)

2速

••• 3速 凍い



三輪自転車の機能説明

必ずお読みになってから、ご使用ください


スイング切磨ルパーについて

スイング切替レバー(30)で、車体フレームのスイング機能 を切り替えることができます。

A 停車時/スイング機能OFF B 走行時/スイング機能ON



切替えを行う際には、必ず平坦な路面に停車した状 態で操作を行ってください。走行中に操作をすると、 急に機能が切り替わり、重大な事故や部品破損につ ながる場合があります。



停車時

スイング機能を固定した状態になります。 (車輪が固定されるわけではありません。車輪のロックは9ページ参照)

停車した状態で、スイング切替レバー(30)を (4)方向「停車時」に回します。 フレームの揺れ(スイング)がなくなったことを確認してください。

※構造上、「停車時」の固定状態でも多少のあそびがあります。

※三輪自転車に慣れるまで「停車時」で練習すると、スイング機能が固定されグラつきは軽減されます。



●「停車時」での練習は、必ず公道ではない平坦で広い場所(公園など)で行ってください。


●「停車時」での走行は、練習期間のみの使用としてください。「停車時」で走行し続けると、 路面・傾斜などの影響でハンドル操作や走行性能が悪くなり、思わぬケガや部品破損の 原因となる場合があります。

走行時

スイング機能を使用した状態になります。 スイングすることで、カーブも大回りせずスムーズに曲がることができます

停車した状態で、スイング切替レバー(30)を(B)方向 「走行時」に回します。フレームが左右に揺れる (スイングする)ことを確認してご乗車ください。

※初めは、スイングの揺れに慣れるまで時間がかかる場合もござ います。バランスをとれるまで、公園などの公道ではない広い 場所で練習することをおすすめします。





- ●傾斜によりハンドルをとられやすくなりますので、 走行の際には、必ず「走行時」の状態でご使用ください。
- ●走行中は、カーブを曲がる際に必要以上に車体を左右に傾けて走行しないでください。 自転車が転倒して、思わぬケガの原因となる場合がございます。

乗る前の点検

点検ができないお子さまの為に、かならず保護者が行ってください。

■初期点検・定期点検について

購入後2ヶ月以内は、ネジなどのなじみの影響でゆるみが 生じやすいので、2ヶ月以内に初期点検を受けてくださ い。また、初期点検のあとも異常を感じた時はもちろん、1 年ごとに定期点検は受けてください。(有料)

■乗る前の点検について

安全にご乗車いただくために、乗る前に必ず点検を実施し てください。点検・調整をしたあとは、必ずテスト走行をし てください。異常があった時や、わからない点がある場合 は、乗る前にカスタマーサービスまでご相談ください。部品 に異常や変形がありましたら、そのまま乗車せず、即座に 部品の交換・修理を受けてください。そのまま乗車を続け ますと、思わぬケガや事故につながる危険性があります。

■各部品の交換時期

- ●ブレーキワイヤーは、異常がなくても2年 に1回は交換してください。
- ●タイヤは接地面のトレッド溝が一部でも なくなる前に交換してください。
- ●ブレーキゴムは制動面の溝が残り1mmに なる前に交換してください。



部品やフレーム類の変形や ☆ 曲がりを直しての再利用は 絶対にしないでください。

ブレーキレバー

よく利くか。

しっかり固定されているか

点検の項目

サドル

よく固定されているか、 限界標準以上になっていないか。

ハンドル

ヘッド

がたつきはないか、

ハンドルは回るか。

しっかり固定されているか。 高さは限界標準以上になっていないか。

ベル

よく鳴るか。

リフレクター

よく反射するか、汚れや損傷はないか、 取り付け角度は適当か。 (反射面の傾きは進行方向垂直に対し、 上下左右 5°未満)

泥よけ・泥よけステイ

しっかり固定されているか。



ゆるみはないか。

タイヤ 空気圧は適当か、 パンクしていないか。

チェーン

たるみすぎていないか、 錆びていないか、油は十分かる

ペダル

ガタはないか、 よく回るか。

車輪(前後)

歪んで回転してないか、 がたつきはないか。

スポーク

折れや曲がり はないか。

クランク

ガタはないか、よく回るか、曲がりやひび割れはないか。

※図は基本的な点検項目ですので、実際の商品とは異なる場合があります。

日常のお手入れ

大切な自転車をいつまでも長持ちさせ、快適にお乗りいただくために定期的にお手入れして ください。特に雨の後の掃除は念入りに行いましょう。

■メッキ部分

メッキ部分は、乾いた布で泥やホコリをきれいに 落とした後に、防錆油やミシン油で磨いておくの が長持ちのポイントです。

■その他

サドル、クリップ(樹脂部分)、ライト、泥除けの汚 れは薄めた洗剤で拭き取るときれいに取れます。

■ステンレス部分

ステンレスでも材質により、放置するとサビが出る 場合があります。表面の汚れを取り、乾いた布で拭 いてください。

■注油について


月に1度は注油しましょう。注油箇所は、絵の中の 矢印で示されたところに軽く注油してください。



※図、及び内容はイメージですので、実際の商品とは異なる場合があります。

ブレーキの調整


■ブレーキの調整



ブレーキは、安全に乗るためにいちばん大切なも のです。いつも最高の性能が発揮できるように、乗 車前には必ず点検してください。ブレーキレバー を操作し、レバーの開きが1/2~1/3くらいでブ レーキが効くようにしてください。

■ブレーキレバーの調整

アジャストボルト ロックナット



ブレーキの効きが 悪い場合お近くの 自転車店で調整を してください。

ブレーキを長期間使用すると、ブレーキワイヤの伸び などによりブレーキの効きが悪くなります。その場合、 ロックナットを一時ゆるめて、アジャストボルトを回し て調整します。調整後はロックナットをしっかり締めて ください。 リムとブレーキシューの隙間が 2 mm くらいが 適当です。

防犯登録について

■ 防犯登録とは

防犯登録は、防犯協会連合会が、公安委員会の指定を受け、自転車の盗難防止と被害の早期回復を目的に警察、地区防犯協会と自転車販売店(防犯登録店)のみなさまの協力のもとに実施しているものです。地域によっては、自転車防犯登録が義務づけられております。なお、指定を受けていない区域も「防犯登録を受けるよう努めなければならない」と規定されており、登録されますようお勧めします。

■ 登録の手続き

各都道府県の防犯登録加盟店(自転車店)、または最寄の交番および防犯協会(警察署の中にある)で防犯登録をすることができます。(有料) ※詳しくは、地域防犯登録協会までお問い合わせください。

■ 登録の際、必要なもの

- ●自転車本体(車体番号確認のため)
- ●品質保証書(取扱説明書・裏面の品質保証書に必要事項をご記入ください) (※車体番号の刻印位置は、右の図をご参照ください。)
- ●販売店の日付が入った伝票、または運送会社の送り状
- ●お客様の身分証明になるもの(運転免許証・健康保険証・学生証など)

車体番号の刻印位置

車体番号はハンドルポスト正面の 下部に刻印されています。



こんなときどうする?

■転倒したとき

転倒、衝突したら、まず何より道路左側によって自動車を避けます。身体に外傷がある場合は、手当てを終えた後、自転車の状態を調べてください。異常がある場合(自転車を横から見て変形していないか、変速機、ブレーキレバー、ペダルは正常か等)は無理に乗らないで、押してください。必ずお近くの自転車店等で点検・調整を受けてください。

■交诵事故

万一、交通事故を起こした場合は、相手が歩行者・ 自転車・自動車を問わず応急処置のあと速やかに 警察に報告してください。事故処理など一切は警 察の指示にしたがってください。

■パンクしたら

自転車店で修理してください。パンクしたまま乗りつづけますと、タイヤチューブを破損させます。 必ず降りて押してください。

<パンクの原因は>

- ・クギ・ガラス破片などを踏んだ時。
- ・道路の穴に落ちたり、縁石に乗り上げた時。
- ・空気圧が少ない時など、日頃の点検や注意深い 運転で避けられるものが、ほとんどです。

■異常を感じたとき

日常点検および走行中に異常を感じた時は、すみやかに自転車店で点検・整備を受けてください。 またはカスタマーサービスにご相談ください。

■ブレーキの故障やブレーキワイヤが切れたとき

すぐにお近くの自転車店等で修理してください。ブレーキが効かない状態での走行は大変危険です。 必ず降りて押してください。

廃棄時のお願い

自転車本体、部品を廃棄する際は、各自治体の指示内容に従って処理してください。

品質保証規定 ※品質保証書(裏面)をご記入の前に必ずお読みください。

1.保証修理を受けるための手続き及び条件

保証修理をお受けになる場合は、自転車と本保証書を、お買い上げ店または当社カスタマーサービスへ、ご連絡あるいはご持参いただき、保証修理をお申し付けください。(尚、運送業者による引取り・配送を行う場合もございます。)本保証書の提示がないときは保証修理をお受けできません。

- *本保証書の字句等を使用者が書き換えた場合は無効となります。
- *ご贈答・ご転居および他に譲渡する場合は、お買い上げ店または社カスタマーサービスにご相談ください。
- *お買い上げの日から2ヶ月以内に点検をお受けください。以降年1回定期点検整備をお受けください。定期点検・調整は有料です。

(尚、当社カスタマーサービスで定期点検をお受けになる場合は、別途配送料が必要になります。)

- *この保証書は日本国内で使用される自転車で、車体番号の刻印があるものに適用されます。海外に持ち出す場合は、その時点で打ち切りとなります。(This warranty is valid only for JAPAN.)
- *出張修理は行っておりませんのでご了承ください。
- * 保証修理に関するお問い合わせは、お買い上げ店または当社カスタマーサービスにご相談ください。

2.保証できない事項

- (A) 次に示すものに起因すると判断される故障は保証対象外です。
 - 1. 取扱説明書に従わない使用、取扱不注意 (乗車定員、最大積載量などのオーバーならびに警告・注意・禁止・強制等厳守事項の無視など)による場合。
 - 2.衝突・転倒・道路の段差等への乗り上げまたは溝などに落ちて生じたもの。
 - 3. 法令の違反行為により生じたもの(二人乗り、最大積載量オーバー・夜間無灯火等)。
 - 4. 保守・整備の不備、または間違いにより生じたもの。
 - 5. 当社が指定する定期点検調整を実施しなかった場合。
 - 6. 使用者が構造・機能を改造または変更したために生じたもの(当社で設定した部品以外を使用した場合。)
 - 7. レース・ラリー・トライアル・練習等の酷使および、一般に自転車が走行しない場所での走行(道のない山岳ツーリング、土手の傾斜面等)により生じたもの。
 - 8. レンタルサイクルなど不特定多数で使用される場合。
 - 9. 地震・落雷・火災・水害・公害・その他人災・天災・地変によって生じたもの。
 - 10. 手入れ不十分。保管場所の不備および時の経過により生じた不具合(メッキ・塗装・カラー部品の自然褪色・サビ)、およびプラスチック部品等の自然褪色。
 - 11. 部品の通常の磨耗または疲労と認めたもの(タイヤ・チューブ・ブレーキ用ゴム等のゴム類)。
 - 12. くぎ・ビン・ガラス・切削くず・鋭利な石ころ・リム打ち・いたずら等で生じるパンク。
 - 13. 一般に機能上問題のない感覚的現象(音・振動)。
 - 14. ペダルの取り付け不備による故障。
 - 15. 使用中に発生した塗装傷・フレームなどの変形。
- (B) 次に示すものの費用はお客様のご負担となります。
 - 1. 保証対象外部品、およびその交換費用(ブレーキゴム、ワイヤー、タイヤ等の磨耗による交換等)。
 - 2. 点検(定期点検を含む)整備、清掃等の費用。
 - 3. 本保証書に示す条件以外の費用。
 - 4. 本製品の故障に起因する付随的費用(本製品を持ち込むために要した費用、修理期間中における代品費用等)。
- (C) ~保証修理対象外部品~(次の交換修理はご使用者負担)

タイヤ・チューブ・スポーク・ブレーキゴム・パット類・グリップ・フラップ・フレームポンプ・ロ金・カゴ・バッグ・バルブセット・サドル・サドルポスト・ドレスガード等の付属品・ペダルゴム・トゥクリップ・バーテープ・エンドプラグ・リフレクター類・ハブキャップ・ベル・ブレーキワイヤー・ギヤチェンジ用ワイヤー・ワイヤー取付金具、コード類・ダイナモゴムローラー・荷台・チェーンカバー・スタンド・カギ・バックミラー・乾電池・電装品・電球・レンズ・工具・小ネジ・ナット・スプリング・磨耗品および疲労品など

3.保証機能部品について

保証期間経過後でも、性能を維持するための保証機能部品が必要な際は、お買い上げ店または当社にご相談ください。生産中止になった場合は代替品での対応になる場合がございます。予めご了承願います。